1-1. Apple CarPlayの使い方

ワイヤレス接続で Apple CarPlay を使用する......2 Apple CarPlay

ワイヤレス接続で Apple CarPlay を使用する

Apple CarPlay 使用上の留意事項

🗌 知識

Apple CarPlay をワイヤレス接続しているときは、マルチメディアシステムで Bluetooth[®] 機能が使用できません。

未登録のスマートフォンで Apple CarPlay を使用する

未登録のスマートフォンをマルチメディアシステムと接続して、Apple CarPlay を使用できます。登録済みスマートフォンの場合は、手順が異なります。

Apple CarPlay は、車両のワイヤレス接続機能を使用して、マルチメディアシ ステムにワイヤレスで接続できます。

- 1 スマートフォンの設定メニューから Siri を有効にします。
- 2 メインメニューの[🍄]にタッチします。
- 3 [Bluetooth/機器]にタッチします。
 - ●マルチメディアシステムに登録済みのスマートフォンがない場合、機器検索画面が表示されます。手順6へ進んでください。
- 4 [機器登録/切り替え]にタッチします。
- 5 [機器の新規登録]にタッチします。
- 6 [見つからなかった場合]にタッチします。
- 7 登録するスマートフォンを選択します。
- 8 表示されている PIN コードが、スマートフォンに表示される PIN コードと 同じことを確認し、[OK]にタッチします。
 - 画面の案内に従って操作してください。
- 9 Apple CarPlay 設定が表示されたら、[はい]にタッチしてください。

Apple CarPlay のホーム画面が表示されます。

- 接続するスマートフォンによっては、もとの画面に戻るまでに約3~6秒かかる ことがあります。
- 失敗画面が表示されたときは、画面の案内に従って操作してください。
- スマートフォンの画面に案内が表示された場合は、スマートフォンの案内に従っ て操作してください。

10 Apple CarPlay を操作します。

アプリケーションにタッチすることで、 Apple CarPlay でサポートされている iPhone アプリケーションを使用できま す。



マルチメディアシステムの画面を表示 します。

再度、Apple CarPlay のホーム画面を表

示する場合は、メインメニューの[€]にタッチします。

[]]]/[]]]

画面表示を切りかえます。

タッチし続けると Siri が起動します。

🗌 知識

Apple CarPlay が接続されているときは、ステアリングの[() スイッチを押し続けると Siri を開始します。中止するには、ステアリングの[() スイッチを短く押します。

登録済みスマートフォンで Apple CarPlay を使用する

登録済みスマートフォンをマルチメディアシステムと接続して、Apple CarPlay を使用できます。 登録していないスマートフォンの場合は、手順が異なりま す。

Apple CarPlay は、車両のワイヤレス接続機能を使用して、マルチメディアシ ステムにワイヤレスで接続できます。

- 1 スマートフォンの設定メニューから Siri を有効にします。
- 2 メインメニューの[🍄]にタッチします。
- 3 [Bluetooth/機器]にタッチします。
- 4 [機器登録/切り替え]にタッチします。
- 5 Apple CarPlay の[切り替え]にタッチします。
- 6 Apple CarPlay を使用するスマートフォンを選択します。

Apple CarPlay のホーム画面が表示されます。

- 接続するスマートフォンによっては、もとの画面に戻るまでに約3~6秒かかる ことがあります。
- 失敗画面が表示されたときは、画面の案内に従って操作してください。
- スマートフォンの画面に案内が表示された場合は、スマートフォンの案内に従っ て操作してください。



1

7 Apple CarPlay を操作します。

アプリケーションにタッチすることで、 Apple CarPlay でサポートされている iPhone アプリケーションを使用できま す。



マルチメディアシステムの画面を表示 します。

再度、Apple CarPlay のホーム画面を表

示する場合は、メインメニューの[€]にタッチします。

[]]/[]]]

画面表示を切りかえます。

タッチし続けると Siri が起動します。

🗌 知識

Apple CarPlay が接続されているときは、ステアリングの[(パン)] スイッチを押し続けると Siri を開始します。中止するには、ステアリングの[(パン)] スイッチを短く押します。

Apple CarPlay が故障したとお考えになる前に

Apple CarPlay でお困りの際は、まず次の表を確認してください。

症状	処置
Apple CarPlay が起 動しない。	Apple CarPlay のワイヤレス接続の場合、次のことをご確認ください。
	● スマートフォンでマルチメディアシステムに Bluetooth [®] 接続でき ているかご確認ください。
	● スマートフォンが Wi-Fi [®] を使用できる設定になっているかご確認 ください。

